

\* Содержание данного руководства может не соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи.



# SGH-A300 WAP-браузер Руководство пользователя



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-02123A  
Русский. 06/2001. Rev. 1.0



### Что такое WAP?

WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений) открывает новые горизонты мобильной связи. Он обеспечивает универсальный стандарт, позволяющий получать доступ к основанным на Web интерактивным информационным службам и приложениям непосредственно с мобильного телефона.

## Содержание

О WAP-браузере .....	4
Настройка WAP-браузера .....	5
Доступ к WAP-браузеру .....	5
Конфигурация WAP-браузера .....	7
Приступаем к работе .....	9
Начало работы с WAP-браузером .....	9
Выход из WAP-браузера .....	9
Использование WAP-браузера .....	10
Использование мягких клавиш .....	10
Перемещение в WAP-браузере .....	10
Ввод текста, цифр и символов .....	11
Использование меню WAP-браузера .....	12
Использование и выбор опций меню .....	12
Перегр .....	12
Домой .....	12
Закладки .....	13
Залис сайт .....	13
О Phone.com .....	13
Дополнит. ....	14
Показ URL .....	14
Домашняя страница .....	14
Служ Offline .....	15
Исходящие .....	15
ПереUP.Browser .....	15
Кодирование .....	15



## О WAP-браузере

Ваш телефон поставляется с WAP-браузером (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений), обеспечивающим доступ к Wireless Web (“Беспроводной Паутине”).

WAP-браузер позволяет:

- получать доступ к самой последней информации с помощью вашего телефона;
- просматривать специальные текстовые версии популярных узлов в сети Интернет, включая Yahoo!®, CNN Mobile<sup>SM</sup> и Weather Channel®.

Просмотр Wireless Web с использованием телефона отличается от просмотра с помощью компьютера.

Создатели подобных узлов:

- отбирают лишь важнейшую информацию для пользователей беспроводных телефонов;
- удаляют со страниц большую часть графики.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Wireless Web, и выводится значок индикатора службы (📶), сообща о том, что вы:

- подключились к Wireless Web;
- получите счет (расценки могут варьировать в зависимости от условий предоставления сервиса).

WAP-браузер завершает сетевое соединение после некоторого периода неактивности и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому вы можете заметить, что получаете счет за несколько сетевых соединений в течение одного сеанса связи. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.

## Настройка WAP-браузера

До начала работы с WAP-браузером вы должны настроить параметры для прокси-сервера, который используется вашим оператором связи.

### Доступ к WAP-браузеру

Для доступа к меню WAP-браузера сделайте следующее.

1. Когда отображается экран режима ожидания, нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** для входа в систему меню.



2. Нажмите кнопку 🏠 или 🌐 один или несколько раз вплоть до вывода меню **WAP БРАУЗЕР**, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать клавишу 🏠.



3. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз для выделения нужной опции меню, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.



Параметр	Описание
<b>ДОМАШНЯЯ</b>	Соединяет телефон с сетью и загружает страницу провайдера Wireless Web.
<b>ИЗБРАННЫЕ</b>	Позволяет хранить URL-адреса ваших любимых Web-узлов. Вы можете вызвать это меню, просто нажимая и удерживая кнопку # при работе с WAP-браузером. Для сохранения URL-адреса выберите пустую позицию и нажмите мягкую клавишу <b>ПАРАМ..</b> Имеется три подменю. Выберите <b>ПЕРЕЙТИ К URL</b> для быстрого доступа к узлу, <b>ПРАВКА</b> для ввода или редактирования выбранного адреса или <b>УДАПИТЬ</b> для удаления выбранного адреса.
<b>http://</b>	Позволяет вводить вручную URL-адрес Web-узла, который вы хотите посетить. Вы можете получить доступ к этому меню, просто нажав и удерживая кнопку * при использовании WAP-браузера.

Параметр	Описание <i>(продолжение)</i>
<b>УСТАНОВКИ</b>	Позволяет настроить до пяти прокси-серверов для WAP-браузера.
<b>ОЧИСТИТЬ КЭШ</b>	Удаляет информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц).

## Конфигурация WAP-браузера

Для настройки WAP-браузера сделайте следующее.

1. В меню WAP-браузера выделите **УСТАНОВКИ** кнопками  и  и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите прокси-сервер и введите нужные параметры. Подробнее узнайте у оператора связи.

Параметр	Описание
<b>ИМЯ ПРОКСИ</b>	Имя прокси-сервера HTTP.
<b>ДОМАШНЯЯ URL</b>	Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей <b>С</b> и ввести адрес по вашему выбору.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Режим передачи данных: <b>ЭЩИЩЕН.</b> - для защиты данных от несанкционированного доступа; без защиты - <b>НЕ ЭЩИЩЕН.</b>

Параметр	Описание (продолжение)
<b>IP АДРЕС</b>	IP-адрес, нужный для соединения с Интернетом.
<b>ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.</b>	Регистрационный код PPP-сервера.
<b>ПАРОЛЬ</b>	Пароль сервера PPP.
<b>НОМЕР DIAL-UP</b>	Номер телефона сервера PPP.
<b>ТИП ПЕРЕД. ДАН.</b>	Тип вызова данных: <b>АНАЛОГ</b> или <b>ISDN</b> .

**Примечание:** Параметры WAP-браузера могут варьировать в зависимости от оператора связи. Подробнее можно узнать у оператора связи.

- Закончив настройку параметров, нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или **ОК**.
- Закончив конфигурацию WAP-браузера, нажмите клавишу /⊕.

## Приступаем к работе

### Начало работы с WAP-браузером

**Примечание:** При первом запуске WAP-браузера предлагается выполнить настройку безопасности, занимающую от 3 до 5 минут. Следуйте инструкциям на экране (требуется только при первом доступе к сервису).

Для запуска WAP-браузера из экрана режима ожидания нажмите кнопку  или мягкую клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки  и .

Устанавливается соединение с вашим оператором связи, выводится соответствующая начальная страница.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от провайдера Wireless Web. Для прокрутки нажимайте кнопки  и .

**Примечание:** Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте опцию **Home**. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите стр. 12.

### Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку /⊕.

# Использование WAP-браузера

## Использование мягких клавиш

Строка, содержащая команды браузера, расположена в нижней части экрана WAP-браузера. Мягкие клавиши ☺ ниже строки используются для выполнения команд. Эти две кнопки называются “мягкими клавишами”, так как их функции изменяются в зависимости от того, как применяется WAP-браузер.

## Перемещение в WAP-браузере

Для того, чтобы...	Сделайте следующее...
Прокрутить и выбрать пункты браузера	Нажмите кнопки ☺ или ☹ до указания символа ► на нужный пункт, а затем мягкую клавишу <b>OK</b> для подтверждения выбора.
Выбрать пункт с номером	Нажмите соответствующую цифровую клавишу.
Вернуться на предыдущую страницу	Нажмите мягкую клавишу <b>НАЗАД</b> или клавишу <b>C</b> .
Вернуться на начальную страницу	Выберите пункт меню <b>ДОМОЙ</b> Подробнее об этой опции смотрите стр. 12.

## Ввод текста, цифр и символов

При получении запроса на ввод текста выводится текущий режим ввода. Имеются следующие режимы.

Режим	Описание
<b>alpha/ALPHA</b>	Позволяет вводить буквы алфавита. Нажимайте соответствующую клавишу до появления нужной буквы..
<b>SYM 1 ~ 3</b>	Позволяет вводить различные символы и знаки пунктуации. Для просмотра дополнительных символов нажмите мягкую клавишу <b>БОЛЬШЕ</b> .
<b>NUM</b>	Позволяет вводить цифры.
<b>smart/SMART</b>	Позволяет вводить слова нажатием только одной клавиши для буквы. Наличие этого режима зависит от вашего оператора связи. Для доступа к меню WAP-браузера или к начальной странице в этом режиме нажмите и удерживайте клавишу *.

Для того, чтобы...	Сделайте следующее...
Изменять режимы	Нажмите правую мягкую клавишу один или несколько раз.
Ввести пробел	Нажмите клавишу ☺.
Переключать верхний и нижний регистры	Нажмите клавишу #.
Редактировать текст	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите курсор справа от редактируемого символа.</li> <li>• Нажмите клавишу <b>C</b> один или более раз, как необходимо.</li> <li>• Введите исправленный символ.</li> </ul>

# Использование меню WAP-браузера

## Использование и выбор опций меню

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные опции меню.

Для доступа к опции меню сделайте следующее.

1. Нажмите клавишу \*.  
Выводится меню.
2. Выделите нужную опцию меню, нажимая клавиши  и .
3. Выберите опцию, нажав мягкую клавишу **OK**.
4. Если необходимо, выберите вторую опцию с помощью клавиш  и  и нажмите мягкую клавишу **OK** для подтверждения выбора.

**Примечание:** В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

## Перерг

Эта опция перезагружает текущую страницу.

## Домой

С помощью этой опции в любой момент можно вернуться к странице провайдера Wireless Web.

## Закладки

Эта опция позволяет сразу загрузить помеченную закладкой Web-страницу.

Выберите нужную страницу в списке закладок кнопками  и , а затем нажмите мягкую клавишу **OK** для перехода на эту страницу.

**Примечание:** Для использования функции **Bookmark** сначала следует создать закладку на нужную страницу с помощью опции **Mark Site**, описанной ниже.

## Залис сайт

Вы можете создать закладку для большинства страниц, которые затем можно открыть с любой Web-страницы. Закладки экономят время, сокращая число операций, нужных для доступа к странице.

Выберите эту опцию для любой страницы, которую вы хотели бы посещать регулярно.

## O Phone.com

Эта опция предоставляет вам информацию о:

- компании Phone.Com, Inc.;
- вашей версии WAP-браузера.

## Дополнит.

Эта опция предоставляет доступ к следующим дополнительным функциям.

### Показ URL

Эта дополнительная функция выводит URL-адрес узла, с которым вы соединены в данный момент. Кроме того, позволяет объявить текущий узел вашей начальной страницей.

Для того, чтобы...	Сделайте следующее...
Объявить текущую страницу вашей начальной страницей	Нажмите мягкую клавишу <b>Установить</b> и подтвердите выбор, нажав мягкую клавишу <b>ОК</b> .
Отменить настройку	Нажмите мягкую клавишу <b>Отмена</b> .

### Домашняя страница

С помощью этой дополнительной функции, вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

Для того, чтобы...	Сделайте следующее...
Объявить текущую страницу вашей начальной страницей	Нажмите мягкую клавишу <b>ОК</b> .
Вручную изменить начальную страницу	Введите нужный URL-адрес.

Подробнее о вводе текста, цифр и символов смотрите на стр. 11.

## Служ Offline

Большинство приложений хранится на сервере, к которому нельзя получить доступ вне вашей области охвата. Однако некоторые приложения можно хранить в кэше телефона и использовать их в автономном режиме. Удалить узел из кэша можно в любой момент.

**Примечание:** При попытке сохранить более 15 узлов на экран выводится сообщение об удалении первого узла, чтобы освободить место для нового узла.

Чтобы удалить узел из списка сервисов, доступных в автономном режиме, сделайте следующее.

1. Выберите узел кнопками  и .
2. Нажмите мягкую клавишу **УДАПИТЬ**.

### Исходящие

Эта функция позволяет сохранять исходящие запросы с браузера для их последующей обработки.

### ПереUP.Browser

Если браузер работает некорректно, выберите эту опцию для перезапуска браузера без выхода из него.

### Кодирование

Эта дополнительная функция задается автоматически вашим провайдером. Изменять ее не нужно.